

2.10 Onderhoudsschema Stukadoorswerk binnen



Onderstaand schema's gaan uit van het overschilderen van het stucwerk. We kennen adviezen voor onderstaande situaties:

- 1 Verkleuring door invloed van **zonlicht**
- 2 Vervuiling door **kookdampen** (vette aanslag)
- 3 Vervuiling door **stof**
- 4 Vervuiling door **nicotine-aanslag**
- 5 Vervuiling door **roetaanslag**
- 6 Vervuiling door **vlekken** (koffie/thee/wijn etc.)
- 7 Vervuiling door **condens** of **schimmel**

1 Verkleuring door invloed van zonlicht

1. Alle delen die niet behandeld hoeven te worden afplakken en afdekken.
2. Ondergrond droog reinigen door middel van afborstelen.
3. Sterk of onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met een fixeer- of grondeerlaag en deze volgens voorschrift laten drogen.
4. In één of meerdere lagen een watergedragen verfsysteem aanbrengen. Hierbij de aanbevolen droogtijd (per laag) in acht nemen.

2 Vervuiling veroorzaakt door kookdampen (vette aanslag)

1. Alle delen die niet behandeld hoeven te worden afplakken en afdekken.
2. Ondergrond reinigen door te ontvetten met een ammoniakoplossing.
3. Nawassen en naspoelen met lauw water en het gereinigde oppervlak geheel laten drogen.
4. Sterk of onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met een fixeer- of grondeerlaag en deze volgens voorschrift laten drogen.
5. In één of meerdere lagen een watergedragen verfsysteem aanbrengen. Hierbij de aanbevolen droogtijd (per laag) in acht nemen.

3 Vervuiling door stof

1. Alle delen die niet behandeld hoeven te worden afplakken en afdekken.
2. Ondergrond droog reinigen door middel van afborstelen.
3. Sterk of onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met een fixeer- of grondeerlaag en deze volgens voorschrift laten drogen.
4. In één of meerdere lagen een watergedragen verfsysteem aanbrengen. Hierbij de aanbevolen droogtijd (per laag) in acht nemen.

4 Vervuiling veroorzaakt door nicotine-aanslag

1. Alle delen die niet behandeld hoeven te worden afplakken en afdekken.
2. Ondergrond reinigen met een chloorhoudend reinigingsmiddel.
3. Nawassen en naspoelen met lauw water en het gereinigde oppervlak geheel laten drogen.
4. Isolerend muurverfsysteem aanbrengen. Afhankelijk van de dekkingskracht van het verfsysteem op de vervuiling, deze behandeling (na volledige droging van voorgaande laag) herhalen en geheel laten drogen.

(Pas op: gebruik adembescherming.)

5. Sterk of onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met een fixeer- of grondeerlaag en deze volgens voorschrift laten drogen.
6. In één of meerdere lagen een watergedragen verfsysteem aanbrengen. Hierbij de aanbevolen droogtijd (per laag) in acht nemen.

5 Vervuiling veroorzaakt door roetaanslag

1. Alle delen die niet behandeld hoeven te worden afplakken en afdekken.
2. Ondergrond reinigen door te ontvetten met een ammoniakoplossing.
3. Nawassen en naspoelen met lauw water en het gereinigde oppervlak geheel laten drogen.
4. Isolerend muurverfsysteem aanbrengen. Afhankelijk van de dekkingskracht van het verfsysteem op de vervuiling, deze behandeling (na volledige droging van voorgaande laag) herhalen en geheel laten drogen.

(Pas op: gebruik adembescherming)

5. Sterk of onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met een fixeer- of grondeerlaag en deze volgens voorschrift laten drogen.
6. In één of meerdere lagen een watergedragen verfsysteem aanbrengen. Hierbij de aanbevolen droogtijd (per laag) in acht nemen.

6 Vervuiling veroorzaakt door vlekken (koffie/thee/wijn etc.)

Het betreft hier veelal een plaatselijke vervuiling.

1. Alle delen die niet behandeld hoeven te worden afplakken en afdekken.
2. Ondergrond reinigen (door plaatselijk te deppen met bijvoorbeeld een keukenrol) met een neutraal reinigingsmiddel.
N.B.: voor bepaalde typen vervuiling zijn speciale reinigingsmiddelen verkrijgbaar.
Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing!
3. Nawassen en naspoelen met lauw water en het gereinigde oppervlak geheel laten drogen.
4. Afhankelijk van het reinigingsresultaat (plaatselijk) een isolerend muurverfsysteem aanbrengen. Afhankelijk van de dekkingskracht van het verfsysteem op de vervuiling, deze behandeling (na volledige droging van voorgaande laag) herhalen en geheel laten drogen.

(Pas op: gebruik adembescherming.)

5. Sterk of onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met een fixeer- of grondeerlaag en deze volgens voorschrift laten drogen.
6. In één of meerdere lagen een watergedragen verfsysteem aanbrengen. Hierbij de aanbevolen droogtijd (per laag) in acht nemen.

7 Vervuiling veroorzaakt door condens of schimmel (controleer/verbeter de ventilatie)

1. Alle delen die niet behandeld hoeven te worden afplakken en afdekken.
2. Ondergrond reinigen met een chloorhoudend reinigingsmiddel.
3. Nawassen en naspoelen met lauw water en het gereinigde oppervlak geheel laten drogen.
4. Isolerend muurverfsysteem aanbrengen. Afhankelijk van de dekkingskracht van het verfsysteem op de vervuiling, deze behandeling (na volledige droging van voorgaande laag) herhalen en geheel laten drogen.

(Pas op: gebruik adembescherming.)

5. Sterk of onregelmatig zuigende ondergronden voorbehandelen met een fixeer- of grondeerlaag en deze volgens voorschrift laten drogen.
6. In één of meerdere lagen een watergedragen verfsysteem aanbrengen. Hierbij de aanbevolen droogtijd (per laag) in acht nemen.